

電話をかける・受ける

■ 電話番号を入力して発信する

1



ホーム画面で
[アプリ]をタップし、
[電話]をタップ

2



電話番号を入力し、
[発信]をタップ

■ 着信履歴／発信履歴から発信する

1



ホーム画面で
[アプリ]をタップし、
[電話]をタップ

2



【着信履歴】または
【発信履歴】をタップ

3



電話をかけたい相手の
【】をタップ

■ 電話帳から発信する

1



ホーム画面で
[アプリ]をタップし、
[電話]をタップ

2



【】をタップ

3



電話をかけたい相手を
タップ

4



【】をタップ

■ 応答する

1



着信中に【応答】を
下に動かす

2



通話が始まります。

3



電話を切る場合は、
【通話終了】をタップ

■ 応答を保留する

保留中は、発信元に次のガイダンスが流れます。
「ただいま電話に出られません。申し訳ありませんが、まもなく出ますので、よろしければそのままお待ちください。」

1



着信中に【保留】を
下に動かす

2




保留が開始され、
発信元にガイダンスが
流れます。

3



電話に出る場合は、
【応答】をタップ



バックライト点灯中(ウェルカムシート(ロック画面)表示中を除く)に着信があった場合は、左の画面が表示されます。
【応答】または【保留】をタップしてください。

赤外線通信

■ 送信する (表示される画面の内容や数は送信するデータによって異なります。)

1



ホーム画面で
[アプリ]をタップし、
[赤外線送信受信]をタップ

2



【一件送信】をタップ

3



送信するデータを選択*

4



画面に従って操作し、
[OK]をタップ

※ プロフィールを送信する場合は、「送信項目設定」で送信する項目を設定できます。

■ 受信する (表示される画面の内容や数は受信するデータによって異なります。)

● あらかじめ、相手側の機器から赤外線データを送信する準備をしておいてください。詳しくはデータを送信する相手側の機器の取扱説明書をご参照ください。

1



ホーム画面で
[アプリ]をタップし、
[赤外線送信受信]をタップ

2



【全件受信】をタップ

3



認証コードを入力し、
[OK]をタップ※1

4



画面に従って操作し、
[OK]をタップ

5



ロックを解除する※2

6



【追加登録】または
【全件削除して登録】をタップ※3

7



確認画面やアカウント選択
画面などが表示された場合は、
画面に従って操作

※1 認証コードの入力が必要な場合は、送る側と受ける側で同じ4桁の数字を入力します。認証コードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めておいてください。

※2 お買い上げ時のセキュリティキーは「1234」に設定されています。

※3 「全件削除して登録」を実施すると元のデータは消去されます。

データ移行

これまでお使いのau電話から、microSD™メモリーカードを使って本製品にデータを移行することができます。

本製品に移行できるデータ	電話帳(アドレス帳)、メール(Eメール、SMS)、ブックマーク(ブラウザのお気に入り)、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書(Wnn IME - SH edition)
--------------	--

- 移行できるデータはこれまでお使いのau電話によって異なります。移行できるデータおよびmicroSD™メモリーカードへの移行方法については、これまでお使いのau電話の取扱説明書をご確認ください。
- 本製品へのメールデータ移行は、受信メール2000件、送信メール(未送信メール含む)1000件が上限となります(本体の空き容量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります)。

■ 移行方法 (表示される画面の内容や数は移行するデータによって異なります。)

- あらかじめ、移行するデータの入っているmicroSD™メモリーカードを本製品に装着しておきます。

1



ホーム画面で
[アプリ]をタップし、
[設定]をタップ

2



【microSDと端末容量】
をタップし、【microSD
バックアップ】をタップ

3



【読み込み】をタップ

4



ロックを解除する※1

5



すべて読み込む場合は、
【全選択】をタップ

6



【追加登録開始】または
【上書登録開始】をタップ※2

7



確認画面やアカウント選択
画面などが表示された場合は、
画面に従って操作

8



終了後、【完了】をタップ

※1 お買い上げ時のセキュリティキーは「1234」に設定されています。

※2 「上書登録開始」を実施すると元のデータは消去されます。

データ閲覧・再生


これまでお使いのau電話からmicroSD™メモリーカードへデータを移行すると、本製品でデータを閲覧・再生することができます。

閲覧・再生できるデータ	フォト(画像)、ムービー(動画)、ミュージック(音楽)、テレビ(ワンセグ)、ドキュメント
-------------	--

■ microSD™メモリーカード内のデータ閲覧・再生方法


- これまでお使いのau電話で保存していた、著作権付きのデータについては、本製品への引継ぎができません。ただし、LISMO対応機種から機種変更した場合は、au電話でダウンロードした着うたフル®、着うたフルプラス®、ビデオクリップを引き継ぐことができます。なお、LISMO Portからau電話に転送した楽曲は、再度LISMO Portから転送する必要があります。

1




ホーム画面で
[アプリ]をタップし、
【コンテンツマネージャー】
をタップ

2




表示したいカテゴリをタップ

3



表示したいデータをタップ

4



データが表示されます。

データバックアップ

大切なデータを守るため電話帳やメールなどは定期的にmicroSD™メモリーカードにデータをバックアップしてください。

バックアップできるデータ	電話帳(アドレス帳)、メール(Eメール、SMS)、ブックマーク(ブラウザのお気に入り)、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書(Wnn IME - SH edition)
--------------	--

- 本体に保存したデータについては、コンテンツマネージャーなどを利用してmicroSD™メモリーカードに移動／コピーしてください。詳細については、「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。なお、本体に保存されている主なデータの保存場所は次の通りです。

カメラで撮影したデータ	¥mnt¥sdcard¥DCIM¥100SHARP
ボイスレコーダーで録音したデータ	¥mnt¥sdcard¥PRIVATE¥SHARPYCMYCMUSIC
ブラウザで保存したデータ	¥mnt¥sdcard¥Download

- アプリケーションは、ご購入時と同じGoogleアカウント／au IDをご利用いただくことで、通信料のみで再ダウンロードすることができます。

修理のため本製品をauショップでお預りする場合、メモリをクリアいたしますので、データのバックアップを行ってください。

■ バックアップ方法 (表示される画面の内容や数は移行するデータによって異なります。)

- あらかじめ、microSD™メモリーカードを本製品に装着しておきます。

1



ホーム画面で
[アプリ]をタップし、
[設定]をタップ

2



【microSDと端末容量】
をタップし、【microSD
バックアップ】をタップ

3



【保存】をタップ

4



ロックを解除する※

5



すべて保存する場合は、
【全選択】をタップ

6



確認画面やアカウント選択
画面などが表示された
場合は、画面に従って操作

7



【開始】をタップし、
【はい】をタップ

8



終了後、【完了】をタップ

※ お買い上げ時のセキュリティキーは「1234」に設定されています。

電池消費を軽減する

お知らせ／ステータスパネルの「機能ボタン」を利用して、機能の有効／無効などを設定できます。機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。

■ 「機能ボタン」を利用する

1




ステータスバーを
下に動かす

2



「機能ボタン」で設定を
切り替える機能をタップ※

※ 有効にすると青色に切り替わります。
【】をタップすると、2行目以降の機能ボタンを表示／非表示することができます。

■ 「機能ボタン」について

次の機能を設定できます。

マナーモード	マナーモードを設定します。
Wi-Fi	Wi-Fi®の利用を設定します。
GPS	GPS機能の利用を設定します。
自動画面回転	画面の自動回転を設定します。
明るさ	画面の明るさを設定します。
ペールビュー	ペールビューを設定します。
Bluetooth	Bluetooth®の利用を設定します。
同期	アプリケーションの同期について設定します。
Wi-Fiテザリング	Wi-Fi®テザリングの利用を設定します。
ワイヤレス出力	ワイヤレス出力の利用を設定します。
NFC	NFCの利用を設定します。